

# Juntas - U

## Juntas - U



## Juntas - U

IT.	Nome da Parte	KOMATSU NO	CATERPILLAR NO.	Observação
1	Junção - U	113-12-00010	6K0316	
2	Junção - U	120-10-33341W	2K3631	
3	Junção - U	131-10-46110	2K3631	
4	Junção - U	141-10-00012 As		
5	Junção - U	144-10-12100 As		
6	Junção - U	144-10-12220 As		
7	Junção - U	144-10-12610	6h2577	
8	Junção - U	144-15-00030As		
9	Junção - U	144-15-17001As		
10	Junção - U	145-14-00190	1S9670	
11	Junção - U	145-14-35110W	1S9670	
12	Junção - U	150-11-00097As		
13	Junção - U	150-11-12360		
14	Junção - U	154-20-00020		
15	Junção - U	154-20-10002As		
16	Junção - U	175-20-00050As		
17	Junção - U	175-20-00060	2V7153	
18	Junção - U	175-20-11000As		
19	Junção - U	175-60-11520	1S9670	

20	Junção - U	195-20-11100	9V7710	
21	Junção - U	281-20-12201		
22	Junção - U	283-20-11210W	6H2579	
23	Junção - U	419-20-12620		
24	Junção - U	423-20-12620		
25	Junção - U	424-20-12620	6H2579	
26	Junção - U		5V1168	
27	Junção - U		1S9670	
28	Junção - U		6H2577	
29	Junção - U		6H2579	
30	Junção - U		7K0442	
31	Junção - U		9V7710	
32	Junção - U		7V4077	
33	Junção - U		2V7153	
34	Junção - U		2D2978	
35	Junção - U		5T8739	
36	Junção - U		8V6435	
37	Junção - U		9K1971	
38	Junção - U		9K1976	
39	Junção - U		6D2529	
40	Junção - U		2D3765	
41	Junção - U		5M7882	
42	Junção - U		6S6902	
43	Junção - U		7J5242	
44	Junção - U		1060933	
45	Junção - U		7J5251	
46	Junção - U		7J5245	
47	Junção - U		2K3631	
48	Junção - U		2P9889	
49	Junção - U		5D9153	
50	Junção - U		5M0800	
51	Junção - U		5M5073	
52	Junção - U		5Y0154	
53	Junção - U		6F7160	
54	Junção - U		6H1262	
55	Junção - U		7G9555	
56	Junção - U		8F7719	
57	Junção - U		8V7336	
58	Junção - U		8D1508	
59	Junção - U		7V3842	
60	Junção - U		6S0706	